

Aerostar

Manual de Instrucciones

Aerostar 9211380



A. Características

- Pantalla LCD de 10 dígitos, muestra hora, minuto, segundo, día y semana
- Alarma diaria y timbre cada hora
- Formato 12/24H seleccionable, Calendario automático
- Cronógrafo de 1/100 segundos.
- Retroiluminación LED: en cualquier modo, presione la tecla A y la retroiluminación LED durará 3 segundos.

B. Manual de Operaciones



1. Tiempo real

- En el modo de tiempo real, presione la tecla C para cambiar al formato de visualización de 12 o 24 horas.

2. Alarma diaria

- En el modo de alarma, presione la tecla C para activar/ desactivar la alarma. (📶/🔊 / 📶/🔊) / 📶/🔊 / 📶/🔊 / 📶/🔊 / 📶/🔊 / 📶/🔊 / AL 📶 / AL/ALM/ALARM) o timbre (📶/🔊 / 📶/🔊) / 📶/🔊 / 📶/🔊 / 📶/🔊 / 📶/🔊 / 📶/🔊)
- Cuando el ícono de alarma aparece (📶/🔊 / 📶/🔊) / 📶/🔊 / 📶/🔊 / 📶/🔊 / 📶/🔊 / 📶/🔊 / AL 📶 / AL/ALM/ALARM) La alarma está encendida. Cuando el icono de alarma desaparece, la alarma está apagada.
- Cuando ícono de timbre de cada hora (📶/🔊 / 📶/🔊) / 📶/🔊 / 📶/🔊 / 📶/🔊 / 📶/🔊 / 📶/🔊) aparece. El timbre está prendido. Cuando el ícono de cada hora desaparece, el timbre se apaga. Si ambos aparecen, significa que ambos están activados. Si ambos desaparecen, significa que ambos están apagados. El sonido de la alarma durará 20 segundos. Presione cualquier botón para detener el sonido de la alarma.
- Configuración de alarma: en el modo de alarma, presione la tecla A para configurar la alarma, la "Hora" parpadea, presione la tecla C para ajustar la hora. Luego presione la tecla A, el "Minuto" parpadea, presione la tecla C para ajustar los minutos.

3. Chronógrafo

- El rango de visualización del cronógrafo es 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos.
- Presione la tecla C para iniciar/detener la ejecución.
- Cuando se detenga, presione la tecla A para restablecer la fecha a cero.
- Cuando esté ejecutando, presione la tecla A para dividir el conteo.
- Luego presione la tecla C para salir del conteo dividido y detener el conteo, presione la tecla A para mostrar todos los conteos, presione la tecla A nuevamente para restablecer el conteo a cero.
- Cuando el conteo se esté ejecutando, presione la tecla B para volver al modo de tiempo real, el conteo aún se está ejecutando.

4. Configuración de la hora

- Presione la tecla B para cambiar a un modo diferente.
- En el modo de configuración de hora, el "Segundo" parpadea, presione la tecla A para seleccionar la siguiente secuencia: Segundo→Hora→Minuto→Mes→Fecha→Semana.
- Presione la tecla C para ajustar el elemento parpadeante.